

MPL 型 高空作業台操作圖示



將機具推至工作位置正下方之堅實地面。
(地面必須堅實避免發生傾斜翻倒)



機具推移從前方推(如上圖),亦可從後方
以手握欄杆推移(如左上圖)。



將電源連結插頭,依缺口位置插入控制相連
結座上,並將螺旋旋緊以防鬆脫。



依使用電壓接上電源後,將鑰匙插入電鎖
之鑰匙孔後順時鐘方向轉紅色指示燈亮。



拉起延伸腳座卡筍插入延伸腳推到底放手
後即卡住拉不出來。要四支依序裝妥。



轉動把手依水平器指示調整水平。(當延伸
腳底盤頂到地面時綠色指示燈會依序發亮)



德國製造 T 型水平指示器
(調水平時氣泡大約在格子內即可)



紅色指示燈亮表示送電，可進行昇降操作
作業



水平調整動作一定要確實做好



從左右兩側上工作台



確實繫好安全帶



押白色按鈕工作台就會徐徐上升在任意位
置放手即停。



停在最適當的工作點開始工作。作業人員不得無故離開工作平台。更不得墊高使用。



押黑色按鈕工作平台就會徐徐下降在任意位置放手即停。




白色按鈕為上升按鈕，黑色按鈕為下降按鈕
紅色按鈕為緊急停止按鈕



工作完畢人員返回地面後將延伸腳取下放回延伸腳儲存架內。



將機具推回儲藏處置放。



延伸腳座即固定卡筭



緊急停止開關押下後所有動作皆停機具無法動作。可順時針方向旋轉彈起後恢復。



敬請依本機具使用方法及應注意事項標示牌所示操作使用，以確保安全。



插腳感應控制開關嚴禁為圖省事方便之理由私下改造或短路而不插腳，致生危險。



前 PU 活動自在輪



以腳踏此板將固定座釋放



以腳踏此板將固定座貼地將機具固定



遙控線自動收線器



控制箱



後PU固定輪



停電或電路故障時，將此紫色桿向上拉工作台即下降，放手即停。拉到底旋轉放手工作台即一直下到底。用完一定要歸位。



機具上所有標示對所有使用者攸關生命安全請共同遵行。如有任何疑難，請以工作台右下方之電話或網路與本公司聯絡。



再次強調，水平調整動作一定要確實做好高空作業首重安全。不貪快，按部就班，安全才有保障。

MPL- DR 型 高空作業台操作圖示



將機具推至工作位置正下方之堅實地面。
(地面必須堅實避免發生傾斜翻倒)



交流機將電源連結插頭，依缺口位置插入控制相連結座上，並將螺旋緊以防鬆脫。



依使用電壓接上電源後，將鑰匙插入電鎖之鑰匙孔後順時鐘方向轉紅色指示燈亮。



從腳架置放座上依序取出延伸腳架



拉起延伸腳座卡筭插入延伸腳推到底放手後即卡住拉不出來。要四支依序裝妥。



轉動把手依水平器指示調整水平。(當各延伸腳底盤頂到地面時綠色指示燈會依序發亮)



德國製造 T 型水平指示器
(調水平時氣泡大約在格子內即可)



紅色(直流機種為綠色)指示燈亮表示送電，可
進行昇降操作作業




水平調整動作一定要確實做好



從樓梯上工作台




將安全護欄架設妥當並將安全帶與欄杆連結



押白色按鈕工作台就會徐徐上升在任意位置
放手即停。



停在最適當的工作點開始工作。作業人員不得無故離開工作台。更不得墊高使用。



押黑色按鈕工作台就會徐徐下降在任意位置放手即停。(紅色按鈕為緊急停止按鈕)



工作完畢後放下欄杆下工作台。



工作完畢人員返回地面後將延伸腳取下放回延伸腳儲存架內。



將機具推回儲藏處置放。



緊急停止開關押下後所有動作皆停機具無法動作。可順時針方向旋轉彈起後恢復。



敬請依本機具使用方法及應注意事項標示牌所示操作使用，以確保安全。



插腳感應控制開關嚴禁為圖省事方便之理由私下改造或短路而不插腳，致生危險。



以腳踏此板將固定座貼地將機具固定



以手將此板向上板輪子即可回復活動移動機具



遙控線自動收線器



停電或電路故障時，將此紫色桿向上拉工作台即可下降，放手即停。拉到底旋轉放手工作台即一直下到底。用完一定要歸位。



後PU 固定輪



機具上所有標示對所有使用者攸關生命安全請共同遵行。如有任何疑難，請以工作台右下方之電話或網路與本公司聯絡。



電池組



採用全自動式微電腦充電機充飽電即自動斷電確保電池不會過充



當機具不使用時一定要將電池隨時充飽備用以確保電池壽命



建議當機具不使用時隨時連結充電機充電鉛酸電池沒有記憶效應隨時充電都沒問題